

科 目	半導体工学 (Semiconductor Engineering)					
担当教員	西 敬生					
対象学年等	電子工学科・4年・通年・必修・2単位(学修単位I)					
学習・教育目標	工学複合プログラム	A4-2(100%)	JABEE基準1(1)	(d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g)		
授業の概要と方針	現代のエレクトロニクスは半導体によって支えられている。この半導体を、エネルギーバンドや電子輸送現象などの固体物理の基礎から、材料として学ぶとともに、ダイオードやトランジスタに代表される半導体デバイスとして、応用面からも深く理解できるよう学んでいく。授業で出てくる数値のほとんどは実生活では使わない桁のものばかりであるため、演習などで比較検討することで慣れながら理解していく。					
	到達目標	達成度	到達目標毎の評価方法と基準			
1	【A4-2】半導体の物質名(SiやGaAsなど)を紹介でき、材料の構造や機能で分類できる。		半導体の物質名や、他物質との違いを問うことを授業中の小テストまたはレポートおよび前期中間試験の中で実施し評価する。			
2	【A4-2】金属・半導体・絶縁体を抵抗率、バンド構造、温度特性の違いで説明できる。		グラフや図を描かせ、3つの違いを問うことを授業中の小テストまたはレポートおよび前期中間試験の中で実施し評価する。			
3	【A4-2】固体中の荷電粒子の個数であるキャリア密度を数式で表現し、意味を簡単に説明することができる。		キャリア密度の式の意味を説明し、実際例から値を計算させる問題を授業中の小テストまたはレポートおよび定期試験で出題し、評価する。			
4	【A4-2】半導体中のキャリアの挙動をオームの法則やホール効果などドリフト電流に関するものと、AINシュタインの関係式や拡散方程式から拡散電流に関するものについて区別して説明できる。		授業中の小テストまたはレポートおよび前期定期試験で移動度キャリア密度とオームの法則やホール効果の関係を説明させる問題を出題する。また拡散方程式の各項について論じさせる。			
5	【A4-2】pn接合における荷電粒子の挙動をエネルギーバンド図で説明できるとともに、階段接合や傾斜接合における空乏層幅や容量を物質やその形状が与えられれば見積もることができる。		pn接合をエネルギーバンド図で説明させ、その接合状態によって空乏層幅や容量の導出を授業中の小テストまたはレポートおよび後期中間試験で出題し、評価する。			
6	【A4-2】金属・半導体の接触の仕方による電気特性の違いを説明できる。		金属・半導体の接触の仕方による電気特性の違いを授業中の小テストまたはレポートおよび定期試験で説明させ、評価する。			
7	【A4-2】バイポーラトランジスタの動作をバンド図や構造用いて説明し、増幅作用の原理を注入率や到達率等、荷電粒子の挙動から理解できる。		バイポーラトランジスタの動作をバンド図や構造図を、注入率や到達率と合わせて定性的に説明させる問題を定期試験で出題し評価する。			
8						
9						
10						
総合評価	成績は、試験90%、レポート5%、小テスト5%として評価する。時間の関係で授業中に小テストが行えない場合はレポートとする。					
テキスト	「半導体デバイス」：松波弘之、吉本昌広（共立出版）					
参考書	「半導体素子」：石田哲朗、清水東（コロナ社） 「応用物性」：佐藤勝昭（オーム社） 「図解による半導体デバイスの基礎」：玉井輝雄（コロナ社） 「半導体工学」：高橋清（森北出版）					
関連科目	電子デバイス(3年)					
履修上の注意事項						

授業計画1（半導体工学）		
週	テーマ	内容(目標・準備など)
1	半導体の電子構造：半導体材料，結晶構造，不完全性	金属や半導体，セラミックスなど日常で使われる材料の分類，単結晶や多結晶，非晶質などの固体の分類，ダイヤモンド構造，閃亜鉛鉱構造という結晶構造による分類について説明や，結晶の不完全性について説明する。予習として周期律表をよく見ておくこと。
2	半導体の電子構造：エネルギー帯構造，エネルギー準位	1原子の中，そして固体の中の電子がとるエネルギー準位について説明する。このエネルギー準位から形成される帯構造，また電子の存在が許されない禁制帯について発展させる。テキスト5~7ページ中の重要な言葉の意味や1eVの意味を理解する。
3	半導体の電子構造：結晶中の電子	前回の帯構造を使って金属，半導体，絶縁体を描写し違いを説明する。また“遷移”という言葉の意味を理解するとともに，禁制帯幅が物質固有のものであること，禁制帯の遷移により正孔が生じることなどを説明する。
4	半導体の電子構造：真性半導体と外因性半導体	n形半導体とp形半導体，ドナーとアクセプタ，多数キャリアと小数キャリアについて説明する。固体中の電子と正孔の違いをより理解するため，有効質量についても説明する。周期律表をよく見ておくこと。また水素原子の軌道半径の導出について復習しておくこと。
5	半導体の電子構造：状態密度と占有確率	多数の荷電粒子の挙動を扱うため，一個の粒子の運動方程式ではなく，統計力学を用いて粒子群を表現する。粒子の個数に対応する「キャリア密度」を表現するための「状態密度」と「占有確率」を説明する。
6	半導体の電子構造：キャリア密度の導出と真性キャリア密度	あるエネルギーの範囲内にあるキャリアの密度を導出するには，前回導いた式をその範囲内で積分して求める。その積分の式の展開によって導電帯(価電子帯)中の電子(正孔)密度の式を導出する。これにより，真性半導体のキャリア密度である真性キャリア密度が定義され，pn積に発展する。
7	半導体の電子構造：フェルミ準位	半導体デバイスの動作を説明するのによく用いられる「フェルミ準位」について説明する。水がどれだけ溜まっているかを表すのに水面の高さを測るのに似て，フェルミ準位も電子がどのエネルギーの高さまでいるかを表す量である。
8	中間試験	半導体の特徴を，電気的な性質や帯構造などの観点から説明させる。授業中の重要語句について説明させたり，キャリア密度の導出などを行う。必ず電卓を持ってくること。
9	試験解答，半導体における電気伝導：キャリアの熱運動	半導体の結晶が格子の形を保ちながら，熱によって原子が揺れ動くことを格子振動といい，それを量子化したものの(粒子として見たもの)をフォノンと呼び。この格子振動について説明する。平均自由行程という重要な言葉も出てくる。
10	半導体における電気伝導：ドリフト電流	電子が多数集まって流れを形成すれば電流となり，流体として扱うことができる。外部から印加された電界で電子が動くことによって生じた電流をドリフト電流と呼び，ドリフト移動度が定義される。キャリアの流れで考えたときのオームの法則も導出する。抵抗率について復習しておくこと。
11	半導体における電気伝導：ホール効果	ドリフト電流中のキャリアは電流と直交方向に磁界を印加すると電流，磁界いずれとも直交する方向にローレンツ力が働き，起電力が生じる。この現象をホール効果と呼び，この効果を測定して何がわかるかを説明する。
12	半導体における電気伝導：キャリア密度の温度特性	金属と半導体の違いとしてよく表現される抵抗率の温度依存性について，半導体のキャリア密度の温度依存性を詳細に説明して理解してもらう。金属の抵抗率は温度が上がるほどなるかを調べてること。
13	半導体における電気伝導：拡散電流	粒子が拡散する様子を式で表すとどうなるかを説明し，それを電子や正孔に適用した場合に電流がどのように記述できるかを説明する。またAINシュタインの関係式についても説明する。電流の定義を忘れている者は思い出しておくこと。
14	半導体における電気伝導：連続の式と拡散方程式	半導体中で起こるキャリアの生成と消滅について論じ，そこからキャリアの拡散による流れを記述した拡散方程式へつなげ，38ページの式(2.37)の各項について説明する。半導体の中で重要な役割を演じる「トラップ」についても論じる。
15	半導体における電気伝導：半導体電気伝導のまとめ	これまで出てきた式や現象を使って問題を解き，理解を定着させる。
16	試験解答，pn接合I：導入	試験解答の解説。その後，時間があればpn接合の導入部(どのような半導体デバイスの中に用いられているか)について解説する。
17	pn接合：整流性の原理，拡散電位，少数キャリアの注入	ダイオードとして用いられる整流作用がなぜ起こるかを帯構造から定性的に説明し，電流電圧特性との関連を述べる。
18	pn接合：拡散方程式による電流密度の導出	理想的なpn接合は電圧印加時に拡散によって粒子の流れが起こる。2章で説明された拡散方程式を用いてpn接合中の電流を導出する。
19	pn接合：理想特性からのずれ，再結合電流	前回求めたpn接合の理想特性に対して，実際のpn接合の特性がどれだけずれているかを確認し，そのずれの理由を説明する。キャリアの生成と再結合について2章の33~40ページの関連部を復習しておくこと。
20	pn接合：空乏層の静電容量と幅	pn接合のp形 - 空乏層 - n形という構造はコンデンサと考えられ，静電容量を有している。この静電容量と空乏層幅を導出する。階段接合や傾斜接合といった接合形態でどう変わるかを確認する。
21	pn接合：降伏現象	pn接合の逆バイアス時は理想的には電流はほとんど流れないはずであるが，ある電圧を境に急激に電流が流れ始める。この現象について説明する。
22	pn接合：交流特性，少数キャリア蓄積効果	pn接合に正弦波やパルス波を印加した場合，順バイアス時に注入され，空乏層近傍に存在する過剰少数キャリアが，どのような拳動を示すか，電流電圧特性がどう影響受けるかについて説明する。
23	中間試験	pn接合をエネルギーーバンド図で説明させたり，拡散電位や空乏層幅などの導出を行う。必ず電卓を持ってくること。
24	試験解答，金属 半導体界面の整流性	半導体デバイスには電圧を印加し電流を流すための「電極」が必要である。半導体にどの金属を接触させても良い電極となるわけではなく，接触の状態や金属と半導体の組合せによっては抵抗が非常に高くなったり，整流性を示したりする。この現象について説明する。
25	金属 半導体界面の空乏層の解析，オーム性とトンネル効果	金属・半導体接觸によって生じた空乏層について，pn接合時を参考に解析する。またオーム性を示す時のエネルギーーバンド図などについても説明する。またここで出てくるトンネル効果についても解説する。
26	絶縁物 - 半導体界面，MOS構造の特性	MOSトランジスタの基本であるMOS構造について説明し，蓄積，空乏，反転状態のエネルギーーバンド図の違いを描けるようにする。またそのときの静電容量の変化や周波数特性についても解説する。
27	MOSトランジスタ：構造と原理	MOSトランジスタの構造と原理について説明する。前回のMOS構造がどのすればトランジスタになるのか説明する。
28	MOSトランジスタ：電流 - 電圧特性	MOSトランジスタの電流 - 電圧特性についてnチャネルやpチャネル，ディプレッシャンやエンハンスマントといった違いでどのように変わるかなどについて説明する。
29	バイポーラトランジスタ：基本構造と動作特性，直流特性	バイポーラトランジスタの基本特性や構造(特にIC上での)を説明し，エネルギーーバンド図で表した場合や，到達率や注入率について説明する。
30	バイポーラトランジスタ：電気的諸特性	バイポーラトランジスタの電流増幅率のコレクタ電流依存性やベース抵抗，アーリ効果，なだれ破壊や熱暴走など，イレギュラーな場合の特性について紹介する。
備考	中間試験および定期試験を実施する。	